

Handleiding Popcornmachine

Lees voor gebruik de onderstaande aanwijzingen.

Apparaatgegevens;
Tafelmodel: Econo Pop 8
Capaciteit: ca. 100 porties per uur.
Aansluiting: 220 V randaarde
Vermogen: 1500 W

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om popcorn te produceren en mag alleen door een volwassen persoon bediend worden !

WAARSCHUWING:

Gebruik alleen de door onze verstrekte suiker, maïs en zout , schade welke veroorzaakt door het gebruik van verkeerd suiker, maïs en zout is voor uw eigen risico.

MAÏS: Popcorn wordt bereid uit speciaal daarvoor gekweekt maïs.

POPCORN ZOUT: Heeft u nodig om een goede kwaliteit zoute popcorn te maken, dit originele Amerikaanse popcornzout smelt geheel weg tijdens het poppen. Gewoon keukenzout verbrandt in de ketel.

POPCORN SUIKER: Deze speciaal voor popcorn gemixte popcornsuiker blijft 100% aan de gepofte korrel hechten, dit in tegenstelling tot gewone blanke suiker.

Machinebediening

1. Zet de schakelaar "Licht & bodemverw." en de schakelaar "Ketel Verw.", die zich rechtsboven in de machine bevinden, op "AAN"

2. Laat de ketel 10 minuten voorverwarmen, dit geldt alleen voor de eerste maal poppen

LET OP: Zet de middelste schakelaar "Ketel Motor" na 5 minuten ook op "AAN"

3. Vul de ketel achtereenvolgens met;

- scheutje olie ongeveer 50ml en laat deze even warm worden

- 1 plastic maatbekertje maïs

- 0,5 plastic maatbekertje suiker (zeker niet meer !)

Na circa 2 minuten begint de maïs te poppen, deksels komen omhoog, de popcorn begint uit de ketel te vallen, weer 1 minuut later neemt het poppen af. (u hoort bijna geen gepof meer)

- zet nu de schakelaar "Ketel Motor" op "UIT"

4. Kantel de ketel, wanneer het poppen voor 99% is voltooid en verwijder het laatste popcorn met een houten pollepel en zet daarna de ketel terug in horizontale stand. Let op dat de tandwielen in elkaar grijpen. **Pas op de ketel is warm!**

5. Bij iedere volgende ketel poppen, worden de stappen 2 t/m 4 herhaald met uitzondering van het voorverwarmen bij stap 2

6. Zet bij de laatste ketel poppen, de schakelaar "Ketel Verw." op "UIT" op het moment dat de popcorn snel uit de ketel komt

WAARSCHUWING !

Laat de "Ketel Verw." op "UIT" staan, wanneer er niet gepopt wordt.

Reinigen:

Onder de bodemplaat bevindt zich een lade die de spaarzame niet gepofte maïs opvangt, nadat u af en toe met de opscheplepel door de popcorn gaat zal deze door het rooster in deze opvanglade vallen. Deze lade moet u af en toe legen.

1. Zet alle schakelaars uit en verwijder de stekker uit het stopcontact

2. Giet 300-500ml water in de poppot. Geen schoonmaakmiddelen gebruiken!

3. Steek de stekker weer in het stopcontact en zet de "Ketel Verw." schakelaar op "AAN".

4. Giet na 1-2 minuten koken het water uit de poppot in bijvoorbeeld een pan (niet in de machine zelf)

5. Herhaal deze procedure 2 a 3 keer indien nodig

6. De ruitjes, plafond en bodem kunt u met een doorsnee mild reinigingsmiddel schoonmaken. Absoluut geen schuurmiddel gebruiken !

Let op: Dompel de poppot nooit onder water en opletten met water bij de elektrische componenten van de machine

Retour:

Het apparaat dient **schoon** en **droog** retour gegeven te worden mits inclusief reiniging door Gefab is besteld

Wij wensen u veel succes en plezier.



Gefab Party en Evenementenverhuur

Willemstraat 14, 5761 BE te Bakel Telefoon: 0492-780995 of 06-22286763

Email: info@PartyenEvenementen.nl