

Handleiding koffiezetapparaat

- Steek de stekker in het stopcontact
- Laat de machine nog **uit** staan!
- Vul de koffie houder voor 1,75 liter koffie en verdeel de koffie netjes in de houder
- Schuif de koffie houder in de machine
- Haal de deksel van de pomp kan af door de zwarte schuif omlaag te drukken. U kunt dan vervolgens de deksel van de pomp kan verwijderen en het binnenste gedeelte uitnemen



- Zet de pomp kan onder het koffiezetapparaat
- Giet maximaal 1,75 liter water boven in het koffiezetapparaat
- Zet het apparaat aan met de aan / uit schakelaar en deze zal beginnen met opwarmen +/- 10 minuten
- Zodra het oranje bij vullen lampje met het kannetje erbij afgebeeld gaat branden maximaal 1,75 liter water in de machine gooien of tot dat u het water in het rooster ziet blijven staan



- Bij vul lampje zal na enige seconde uit gaan en machine zal verder gaan met opwarmen
- Vul machine iedere keer bij met 1,75 liter water als bij vul lampje oplicht
- Bij de 4de keer vullen zal er ook daadwerkelijk koffie gaan stromen en moet u dus iedere keer de koffie houder opnieuw vullen voordat u het water in de machine doet
- In de pomp kan passen precies 2 ladingen mits u netjes iedere keer 1,75 liter heeft gevuld



Gefab Party en Evenementenverhuur

Willemstraat 14, 5761 BE Bakel
Telefoon: 0492-780995 of 06-22286763
Email: info@partyevenementen.nl

Zie ommezijde voor meer informatie

Storing

- Mocht het rode storing lampje gaan branden met de driehoek erbij afgebeeld. Dan is de machine op storing gegaan of op beveiliging voor over verhitten gesprongen. Verwijder dan voorzichtig met een mes of schroevendraaier het zilver kleurige afdekkapje midden voorop de machine. Daarachter zit een reset knop die u dan even in moet drukken en het rode lampje van de beveiliging zal uit gaan. De machine gaat weer verder met koffie zetten



Na gebruik

- Zet de machine uit met de aan / uit schakelaar
- Verwijder de stekker uit het stop contact
- Verwijder de koffie houder en maak deze leeg
- Wacht tot dat het apparaat is afgekoeld en zet deze met de achterkant naar de gootsteen
- Trek aan de wit plastic dop aan de achterkant zodat deze naar buiten komt met de gele slang
- Haal de plug eruit en laat de machine helemaal leeg lopen
- Als de machine leeg is plastic dop terug in de slang steken en vervolgens de slang terug in de machine duwen



Gefab Party en Evenementenverhuur

Willemstraat 14, 5761 BE Bakel
Telefoon: 0492-780995 of 06-22286763
Email: info@partyenevenementen.nl