

# OPZETINSTRUCTIE LIMBO DANSEN



## Opzetten:

1. Haal de Limbo Dansen uit de transportzak en rol hem uit.
2. Controleer of de ritsen op beide pilaren dicht zijn.
3. Bevestig de slang aan de blower met een simpel knoopje.
4. Steek de stekker in het stopcontact en zet de blower aan en begeleid de Limbo Dansen bij het opblazen.
5. Zet de Limbo Dansen vast met de spantouwen en haringen.
6. De Limbo Dansen staat!

## Opruimen:

1. Zet de blower uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Open de ritsen, zodat de lucht de Limbo Dansen sneller verlaat. Begeleid de Limbo Dansen langzaam naar beneden, terwijl de lucht eruit loopt.
3. Haal de haringen uit de grond en rol de spantouwen op.
4. Rol de Limbo Dansen op en stop deze weer in de transportzak. Zitten de haringen er ook weer bij?

## Regels:

- Plaats dit object niet op/bij plekken waar deze schade op kan lopen, zoals bij bomen, hekwerk, struiken & dakgoten.
  - Dit object niet gebruiken bij windkracht 5 of meer.
    - Zorg voor een schone ondergrond.

**CONTROLEER VOOR HET OPZETTEN EN NA HET AFBREKEN VAN HET OPBLAASOBJECT OP SCHADES.  
WANNEER HIER SPRAKE VAN IS, DIENT U DIT DIRECT TE MELEN BIJ:**



## Gefab Party en Evenementenverhuur

Willemstraat 14, 5761 BE te Bakel  
Telefoon: 0492-780995 of 06-22286763  
Email: info@PartyenEvenementen.nl